

RESTAURATION DU MOT DE PASSE SUR VOTRE TABLETTE ANDROÏD


Si vous avez perdu ou bien oublié le mot de passe de votre Tablette Androïd, rien n'est perdu, cela peut se récupérer.

Tout d'abord votre tablette doit être sous tension et reliée à internet.

Depuis votre PC, rendez-vous sur la page GOOGLE, taper dans la fenêtre de recherche « [Play Store](#) » et identifiez-vous avec un compte Google (votre compte PICASA fera l'affaire).

Chercher l'icône « Paramètres » (en forme de roue dentée en haut à droite), cliquez dessus , déroulez son menu, puis sélectionnez « Gestionnaire d'appareils Androïd ». La carte géographique qui se déploie affiche la localisation de votre tablette. Dans le mini-menu situé sous la description de votre appareil, cliquez sur « verrouiller » et saisissez un nouveau mot de passe (que vous notez). Vous devriez reprendre alors le contrôle de votre tablette .

Source : 01NET de février 2014



En cliquant sur « **Faire sonner** »
Vous provoquez la sonnerie de votre tablette ou téléphone portable équipé du système Androïd jusqu'à ce que vous arrêtez vous-même la sonnerie : un bon moyen pour retrouver l'appareil sous une pile de linge !

En cliquant sur « **Verrouiller** » vous provoquez le verrouillage de l'appareil pour un utilisateur qui vous l'aurait dérobé, et vous avez la possibilité de changer le mot de passe.

« **Effacer** » : **ATTENTION !**
En cliquant sur cette option vous provoquez l'effacement complet de vos données, de vos messages, des pièces jointes enregistrées, de vos signets, de vos paramètres de connexion... bref de tout le contenu de l'appareil qui se retrouve comme au jour de l'achat.